

VSI NxGen

Manual del usuario



© 2020 DG Technologies

DG Technologies 33604 West Eight Mile Road Farmington Hills, MI 48335 Teléfono (248) 888-2000 Fax (248) 888-9977

Revisión del documento: 1.0

Fecha del documento: Enero 2020

Este documento describe el VSI NxGen de DG Technologies. El VSI NxGen es un dispositivo de transferencia SAE J2534 que tiene el propósito principal de programar unidades ECU (unidades de control electrónico) para automóviles.

El VSI NxGen también es útil para diagnóstico de vehículos, desarrollo, diseño general, simulación de variables físicas en el hardware y en cualquier lugar donde se requieran comunicaciones con la red de un vehículo.

Se permite copiar todos y cada uno de los fragmentos de este manual, a condición de que tales copias sean para usarse junto con el producto VSI- VSI NxGen y que el texto "© 2019 DG Technologies" (denominada en este documento "Dearborn Group", "DG Technologies" o "DG") se mantenga en todas las copias.

El software adjunto, suministrado para usarse con el VSI NxGen, también está registrado como propiedad intelectual. Se permite copiar este software únicamente para fines de respaldo.

<u>I M P O R T A N T E</u>

Para garantizar que usted obtenga resultados óptimo con este producto, es indispensable que lea este documento detenidamente antes de usar el hardware.

Los daños causados por mal uso del hardware no están amparados por la garantía del producto. Al utilizar este manual, por favor recuerde lo siguiente:

- Este manual podría ser modificado, total o parcialmente, sin aviso.
- DG no asume ningún tipo de responsabilidad por daños que ocurran a consecuencia del uso de este hardware o software.
- Las especificaciones que aparecen en este documento se proporcionan para fines de ilustración únicamente y es posible que no representen con exactitud las revisiones más recientes de hardware, software o cableado.
- No se otorga licencia alguna, por implicación o de algún otro modo, para patentes otros derechos de DG o de algún tercero.

El logo **DG**[®] es una marca comercial registrada de DG Technologies, Inc. Otros productos que pudieran mencionarse en ese manual son marcas comerciales de sus respectivos fabricantes.

Contenido

1.	Intro	oducción	5
1.1	VS	NxGen especificaciones de hardware	6
1.2	Со	nector de corriente	6
1	.2.1	Encendido del hardware	6
1	.2.2	Conexión a la red del vehículo	6
1.3	Des	scripción general del hardware	7
1	.3.1	DB-25	7
1	.3.2	USB	7
1	.3.3	12V CC	7
1	.3.4	Indicadores de estado	7
1	.3.5	Tabla de indicadores de estado	8
2.	Con	figuración de software	9
3.	Con	figuración del hardware	13
3.1	Со	nexión del hardware a la PC primera vez	13
3.2	Cone	xión típica del hardware a la PC	15
3.3	Inform	nación sobre configuración del hardware	16
4. S	oftwa	re	18
4.1	VSI N	xGen Validation Utility	
4.2	DG Di	agnostics OBDII	
4.3	Kit de	desarrollo de software (SDK)	
4.4	Actua	lización de software	
4.5	DG U	odate – Pantalla principal de actualización	19
AVT	(OBDII) – Herramienta de validación de adaptador para vehículos ligeros y semipesados	23
R	esultad	os de las pruebas con la AVT	25
Apé	ndice	A. Soporte técnico y autorización de devolución	
de n	nerca	ncía (RMA)	28
Sop	oorte té	cnico	28
Aut	orizaci	ón de devolución de mercancía (RMA)	

Apéndice B. Información de garantía y Declaraciones	
de limitación	29
Información de garantía	29
Declaraciones de limitación	29
Limitación general y asignación de riesgos	29
Exclusión de daños incidentales consecuenciales y algunos otros	
Limitación de responsabilidad y recursos	
Derecho a revisar o actualizar sin aviso	
Gobernanza	
Contacto	
Apéndice C. Información sobre certificación de FCC y de Indus	try
Canada	31
Industry Canada	31

1. Introducción

Cómo funciona: Una PC se conecta al vehículo a través del "dispositivo de transferencia" VSI NxGen al conector OBD-II J1962 y a las unidades ECU. Es VSI NxGen suministra la interfaz de traducción entre la PC y el vehículo o el módulo.

La aplicación de software para el usuario en la PC envía y recibe datos al vehículo usando el VSI NxGen de DG Technologies.

Proporciona soporte para: la versión más actual de la API J2534 (Versión 04.04) y la API D-PDU (solo para GM).

Admite los siguientes protocolos:

CAN (ISO 11898, J2284) CAN FD FTCAN CAN de un solo cable ISO15765 ISO 9141 ISO 14230 J1850 PWM (Ford SCP) J1850 VPW (tanto GM Clase 2 como Chrysler) SCI

Características:

- Conexión por USB 2.0 a una PC para agilizar las descargas. (Funciona a la velocidad máxima de la red con transferencias de datos rápidas y eficientes.)
- Se conecta a un vehículo con un cable OBDII o un cable personalizado.
- Ejecuta el software de validación de vehículos SAE J1699.
- Programación de módulo J2534 a bordo del vehículo o desde el exterior de éste.
- Voltajes de programación 5 a 20 V en pasos de 100 mV.
- Útil para diagnóstico o desarrollo de módulos.

1.1 VSI NxGen especificaciones de hardware

Dimensiones	Altu Anc Pro	ıra: :ho: fundidad:	4.375 in 6.625 in 1.312 in	
Peso	Her Cab	ramienta V le OBD II:	SI NxGen:	13.3 oz 10.9 oz
Especificacion eléctricas	ies	Voltaje nor Voltaje má: Consumo o Rango de t	ninal: ximo: de corriente: emperatura:	12 VCC 27 V CC Menos de 200 mA a 12 V CC - 40 C a + 85 C

1.2 Conector de corriente

El VSI NxGen se puede alimentar ya sea a través de un enchufe eléctrico (12V CC) **O** a través del cable OBD II que se suministra, conectado al vehículo. (Consulte 1.3.1 para conocer más información sobre uso de 12V CC).

<u>ADVERTENCIA</u>: El VSI NxGen **NO SE DEBE** alimentar a través del enchufe eléctrico **Y** el cable OBD II suministrado **SIMULTÁNEAMENTE**. El hardware se puede dañar si está conectado a varias fuentes de alimentación.

1.2.1 Encendido del hardware

Una vez conectado a una fuente de alimentación, la luz LED de ENCENDIDO debe iluminarse en color verde. Consulte la Sección 1.3.4 para conocer más detalles.

1.2.2 Conexión a la red del vehículo

La conexión a la red del vehículo se puede hacer usando el cable OBD II suministrado o por medio de un cable personalizado al conector DB-25 (hembra) del hardware.

1.3 Descripción general del hardware



Las figuras siguientes muestran las características externas del VSI NxGen:

Figura 1: Vistas frontal y laterales del VSI-NxGen

1.3.1 DB-25

Este es el conector donde se conecta el cable OBDII y alimenta al VIS NxGen desde la conexión del vehículo.

1.3.2 USB

Aquí es donde el cable de USB conecta el dispositivo a la PC.

1.3.3 12V CC

Este es el conector eléctrico externo de 12 voltios.

1.3.4 Indicadores de estado

El VSI NxGen tiene tienes luces LED de estado que indican la actividad de las funciones siguientes:

- Conexión con la PC Indica que el VSI NxGen ha establecido una conexión con la PC, y si el enlace está "activo".
- Conexión con el vehículo Indica que la conexión con la red del vehículo está establecida / activa.
- Alimentación Indica que el VSI NxGen está conectado a un suministro de corriente (ya sea a través de la clavija o a través de una conexión con el vehículo) y si la unidad está funcionando correctamente.

Nombre de la luz LED	Estado de la luz LED	Descripción	
	Desactivada	La PC no ha iniciado la comunicación con el VSI NxGen a través del enlace de datos USB.	
Conexión con la PC	Activada (Rojo sólido)	La PC ha iniciado la comunicación con el VSI NxGen a través del enlace de datos USB o Bluetooth. Sin actividad del bus.	
	Activada (Alternando Rojo/Verde)	Actividad en la conexión PC - VSI NxGen por medio de enlace de datos USB o Bluetooth.	
	Desactivada	Ningún se ha inicializado ningún canal de protocolo de red para usar.	
Conexión con el vehículo	Activada (Rojo)	Se ha inicializado para usar uno o más canales de protocolo de red del vehículo. Sin actividad del bus.	
	Activada (Alternando Rojo/Verde)	Hay actividad en uno o más canales de protocolo de red del vehículo.	
	Desactivada	No hay suministro de alimentación a la unidad VSI NxGen.	
Alimentación	Activada (Verde sólido)	La unidad está recibiendo alimentación ya sea a través del conector del vehículo o el enchufe eléctrico. La unidad está funcionando correctamente.	
	Activada (Rojo sólido)	La unidad está recibiendo alimentación ya sea a través del conector del vehículo o el enchufe eléctrico. La unidad no está funcionando correctamente.	
Cargador de arranque Falta cargador de arranque	Todas las luces LED apagadas	Si la unidad esta correctamente conectada a una fuente de alimentación, requiere reparación.	
Cargador de arranque Se necesita nueva imagen de SW	Todas las luces LED de color azul	Se necesita la herramienta de reprogramación	

1.3.5 Tabla de indicadores de estado

Cargador de arranque Reprogramación en curso	Todas las luces LED parpadeando	La herramienta de reprogramación se está ejecutando	
Cargador de arranque Requiere reinicio manual	Todas las luces LED de color verde	El usuario debe apagar y encender la unidad. Normalmente no debería suceder esto	
Tabla 1: Descripciones de las luces LED			

2. Configuración de software



 Si no inicia automáticamente, localice el archivo "Setup_VSINxGen.EXE" y haga doble clic en él para iniciar la configuración del software, luego haga clic en "Next".

El Warning	×
	^
	It is strongly recommended that you exit all Windows programs before running this Setup Program. Click Cancel to quit Setup and close any programs you have running. Click Next to continue with the Setup program.
\$_^*	
VSI-NxGen Installation Wizard®	·
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel

2. Cierre todos los programas de Windows abiertos y haga clic en "Next" para continuar.



3. Elija la ubicación de destino para la instalación. La ubicación predeterminada es C:\Dearborn Group Products\VSINxGen. Haga clic en "Next" para continuar



4. Haga clic en "Next" para continuar.

Installing	×	
	Current File Copying file: C:\\VSI-NxGen\Setup_DataRecorder-Launch.EXE All Files Time Remaining 0 minutes 0 seconds	
	< Back Next > Cancel	
Warning	×	
Please make between the	sure that the USB cable is not connected PC and the VSI-NxGen device.	
	Ok	

5. Por favor asegúrese de no tener el hardware del VSI NxGen conectado al puerto USB de la PC. Haga clic en "OK" para continuar.

Installing	×
VSI-NxGen Utility	×
Vendor	DG Technologies
Name	VSI-NxGen
ProtocolsSupported	J1850VPW:1.J1850PWM:1,CAN:1,ISO14230:1,ISO15765:1,ISO9141:1,ISO9141_PS:1,I
ConfigApplication	C1Dearborn Group Products\VSI-NxGen\VSINxGenUtility.exe
FunctionLibrary	C:\Windows\SysWOW64\dgVSINxGen32.dll
APIVersion	04.04
ProductVersion	0.1.0.3
Turn Logging ON	Configuration Bluetooth Config Get Firmware Version
ОК	Cancel

6. Haga clic en OK para continuar.



7. La instalación ha finalizado. Haga clic en "Finish".

3. Configuración del hardware

3.1 Conexión del hardware a la PC primera vez

Para Windows 10, la instalación se realizará automáticamente. Para Windows Vista o 7, <u>64</u>-bits, aparecerá una pantalla en la esquina inferior derecha de la pantalla para indicar la instalación automática del controlador.

Nota: Para Windows Vista o 7 32-bits ÚNICAMENTE, vea más abajo:

Un cambio realizado por MS para Windows 7 podría impedir la instalación del dispositivo NextGen VSI en Windows 7. Esto se puede resolver llevando a cabo los pasos siguientes:

- Retire el dispositivo NextGen VSI para que no esté conectado en un cable USB de la PC.
- En el menú de 'Inicio' de Windows, introduzca cmd.exe in the en el cuadro 'Buscar'.
- En la lista que aparezca, haga clic con el botón derecho en un cmd.exe y seleccione 'Ejecutar como administrador'
- En la línea de comandos, introduzca los siguientes comandos: o cd \Dearborn Group Products\USBDeviceDriversVSINextGen\64Bit o InstallUSBSERSYS.bat
- Conecte el dispositivo NextGen VSI en un cable USB conectado a la PC. Desde el administrador de dispositivos, debería aparecer como:
- 🗸 🛱 Ports (COM & LPT)

WSI-NxGen USB VCom Port (COM3)

la designación COMx varía dependiendo de la presencia de otros dispositivos COM instalados en su sistema



Paso 1: Conecte el VSI NxGen a una fuente de alimentación (adaptador de corriente o alimentado por medio del cable OBD II). <u>Nota</u>: no alimente eléctricamente la unidad usando varias fuentes. La luz LED de encendido debe ser de color verde sólido. Conecte el cable USB a la PC.

En algunas versiones de Windows, el paso final en la instalación del controlador es automático. En otras, se ejecuta el asistente Windows encontró nuevo hardware para finalizar la instalación del controlador. Esto puede tardar unos cuantos instantes en aparecer.



Paso 2: Seleccione "Install the software automatically" o "Yes now – and every time I connect a new device" y haga clic en "Next".

Found New Hardware Wiz	ard	
	Completing the Found New Hardware Wizard	
	The wizard has finished installing the software for:	
	Deadoon Group VSI 2534 (MD_05254PID_A432) uning NcBuik.SYS	
	Click Finish to close the wizard.	
	< Back Finish Cancel	

Paso 3: Haga clic en "Finish".



Paso 1: Conecte el VSI NxGen a una fuente de alimentación (adaptador de corriente de 12V **o** alimentado por medio del cable OBD II). <u>Nota</u>: No alimente eléctricamente la unidad usando varias fuentes. La luz LED de encendido debe ser de color VERDE sólido.

Paso 2: Conecte el cable USB del VSI NxGen a la PC en la que se instaló el software y observe que la luz LED de encendido sea de color **verde** sólido y que la luz LED de conexión con la PC sea de color **rojo** sólido.

J2534 SDK:		- 🗆 X
File J2534 Commands About		
	Open X Device: Open DG Technologies - VSI-NxGen Cancel	
Copy Highlighted Lines		Exit

3.2 Conexión típica del hardware a la PC

Paso 3: Conecte el cable OBDII suministrado al vehículo o usando una aplicación como el DG 2534 SDK (kit de desarrollo de software), que se muestra arriba; el usuario puede abrir un enlace al hardware y conectarlo con un protocolo a un vehículo o módulo de control electrónico (ECU). <u>Nota</u>: después de esta conexión, la luz LED conexión con el vehículo es de color ROJO sólido.

3.3 Información sobre configuración del hardware

Al ejecutar la herramienta "VSI NxGen Config Utility" localizada en Start > All programas > DGTech VSINxGen, el usuario puede encontrar la versión del hardware, soporte de protocolo y otra información.

	🚔 VSI-NxGen Utility	×
	Vendor Name ProtocolsSupported ConfigApplication FunctionLibrary APIVersion	DG Technologies VSI-NxGen J1850VPW:1,J1850PWM:1,CAN:1,ISO14230:1,ISO15765:1,ISO9141:1,ISO9141_PS:1,I C\Dearborn Group Products\VSI-NxGen\VSINxGenUtility.exe C\Windows\SysWOW64\dgVSINxGen32.dll 04.04
Turn Logging ON	ProductVersion Turn Logging ON OK	0.1.0.3 Configuration Bluetooth Config Get Firmware Version Cancel
El botó NxGen	n "Get Firmware . <u>Nota</u> : Cierre cu	Get Firmware Version Version" proporciona la versión del firmware del hardware VS alquier otra aplicación que use la biblioteca J2534.

La casilla de verificación "Turn Logging ON" habilita el botón Configuration. El botón Configuration permite al usuario establecer el tipo y método de registros ("Logging Type", "Logging Method") para crear el registro VSI NxGen DLL. <u>Nota</u>: Cierre cualquier otra aplicación que use la biblioteca J2534.

🚔 VSI-NxGen Utility	
Vendor	DG Technologies
Name	Logging Configuration ×
ProtocolsSupported	Logging Type 141:1,ISO9141_PS:1,
ConfigApplication	Firmware Error
FunctionLibrary	Logging Method
APIVersion	Append Logs Overwrite Logs
ProductVersion	OK Cancel
Turn Logging ON	Configuration Bluetooth Config Get Firmware Version
ОК	Cancel

Protocolos compatibles: J1850VPW, J1850PWM, CAN, ISO9141, ISO14230, ISO15765, SCI_A_ENGINE:1, SCI_A_TRANS:1, SCI_B_ENGINE:1, SCI_B_TRANS:1, SWCAN_ISO15765_PS, SWCAN_PS, GM_UART_PS

Versión de VSI NxGen

Vendor	DG Technologies
Name	VSI-NxGen ×
ProtocolsSu	D9141_P3
ConfigApplic	VSI-NxGen detected successfully! Firmware version 0.1.0.4, Bootloader
FunctionLibr	version 0.0.0.8, Hardware version 5.0
Product∨ers	OK
	Bluetooth Config

4. Software

4.1 VSI NxGen Validation Utility

Por favor consulte la "Guía del usuario de DG VSI NxGen Validation Utility" que se encuentra en: Start>Programs>Dearborn Group Products> VSI-2534>Documentation.

4.2 DG Diagnostics OBDII

Por favor consulte la Guía del usuario de DG Diagnostics OBDII que se encuentra en: Start>Programs>Dearborn Group Products>NxGen>Documentation.

4.3 Kit de desarrollo de software (SDK)

Por favor consulte el "Manual del DG J2534 SDK" que se encuentra en: Start>Programs>Dearborn Group Products>VSI NxGen>Documentation.

4.4 Actualización de software

DG Update es una aplicación que se instala con los controladores de su VSI NxGen. Se ejecuta (por omisión) una vez cada 30 días y le mantendrá actualizado con las versiones más recientes de los controladores para todos los productos de DG Tecnhologies. Con la ejecución regular de esta aplicación y la característica <u>Automatic Firmware Update</u> activada, los controladores y el firmware de su VSI NxGen se mantendrá siempre actualizado. DG recomienda a nuestros clientes mantenerse actualizados para que sus aplicaciones de diagnóstico originales y sus componentes funcionen sin problemas.

¡NO DESCONECTE LA CORRIENTE DEL VSI NxGen DURANTE UNA ACTUALIZACIÓN!

La herramienta se ejecutará una vez cada 30 días mientras el usuario esté conectado. Este valor es configurable, pero el periodo predeterminado es de 30 días. También se puede ejecutar manualmente desde el menú de inicio de Windows:

Start → DGTech Utilities →DG Update

DG Update - Se requiere una conexión a Internet

La herramienta DG Update requiere una conexión estable a Internet (a uno de los servidores de DG) para obtener la información de la versión más reciente y para descargar los controladores y las aplicaciones más recientes en caso necesario.

Muchas empresas instalan firewalls y programas antivirus, y estos pueden bloquear las consultas y respuestas del servidor de DG. Si usted está conectado a Internet y tiene problemas para ejecutar DG Update (recibiendo mensajes tipo **Unable to connect to the Internet to check for updates** (no es posible conectarse a Internet para buscar actualizaciones)), compruebe que su firewall o programa antivirus permita establecer una conexión a Internet.

4.5 DG Update – Pantalla principal de actualización

La pantalla principal es similar a esta. Dependiendo de los productos que estén instalados en su PC, la cuadrícula mostrará información pertinente sobre ellos. Al seleccionar DG Update del menú de inicio de Windows, esta es la primera pantalla que aparece.

🗴 DG Technologies - Driver and Software Updater – 🗌 X					
X	All drivers instal	led are up-to-date. Settings			
	Current software upda	tes can also be foun	ıd at		
Item Name	Description	Installed Version	Latest Version		
DG121032	DPA 4/4 Plus and Prior DPA	6.05	6.05=Current		
DR121032	Allison Transmissions DPA 4/4 Plus	2.20	2.20=Current		
DPA4P	DPA 4 Plus	2.02	2.02=Current		
DGDPA5	DPA 5 Series	3.00	3.00=Current		
DGVSI32	VSI-2534	2.10.04	2.10=Newer (Beta Release)		
DBRIDGE	DG d-briDGe/d-briDGe Pro	1.09.13	1.09=Newer (Beta Release)		
NBRIDGE	DG Netbridge	2.01	2.01=Current		
RP1210 Utilities	DGD, AVT, etc.	1.33	1.33=Current		
DG Tech Utilities	DG Tech Utilities	2.00	2.00=Current		
				-	

Pantalla principal con todos los controladores / software actualizados

Conecte su PC a Internet y haga clic en el botón **Refresh**. Debido a la naturaleza de las comunicaciones TCP/IP, los errores al conectarse o al enviar/recibir datos tardan en aparecer; sin embargo, finalmente el usuario recibirá una notificación en caso de que haya habido un problema.

Si la búsqueda de actualizaciones fue exitosa, la segunda columna de la cuadrícula mostrará la respuesta devuelta por el servidor de DG que muestra las versiones más actuales. En caso de que un elemento instalado no esté actualizado, el color de la fila aparecerá en rojo.

4.6 Conexión exitosa – Actualización disponible



Cuadro de texto desactualizado

X	Press the Download I Ref Current software updates car	resh Settings	g of updates. ech.com/downloads	
Item Name	Description	Installed Version	Latest Version	
DGDPA5	DPA 5 Series	2.05	3.00=Outdated	
NBRIDGE	DG Netbridge	2.01.01	2.1.0.0=Newer (Beta Release)	
DG Tech Utilities	DG Tech Utilities	1.01	2.00=Outdated	
1				•
0%			/ Bytes	wnload

Aparece la barra de progreso y el botón Download

En este caso, los controladores del DPA 5 y las Herramientas RP2110 no están actualizados (rojo); el usuario verá una notificación que le informa que hay actualizaciones disponibles. El botón **Download** y la barra de progreso aparecerán en la pantalla únicamente si hay actualizaciones disponibles. La barra de progreso le mantendrá informado sobre el avance de la descarga en caso de que elija descargar los controladores más recientes haciendo clic en el botón **Download**.

Al hacer clic en el botón **Download**, se le solicitará que confirme para iniciar la descarga.



Notificación que pregunta si desea descargar los controladores

Nota: La aplicación DG Update solo puede descargar e instalar un elemento a la vez. El sistema le preguntará al usuario qué elemento desea actualizar primero.

Después de elegir **S**í, el programa descargará los controladores y la barra de progreso se irá actualizando. Una vez que se hayan descargado los controladores, la aplicación los descomprimirá y comenzará el proceso de instalación. El cuadro de diálogo desaparecerá una vez que haya iniciado la instalación.

No desconecte su DPA ni apague su computadora hasta que finalice la instalación.

Una vez que se hayan descargado los controladores (al directorio temporal de Windows, si usted desea guardarlos para otras máquinas), se descomprimirán y el programa se cerrará tan pronto comience la instalación de los controladores nuevos. Siga las instrucciones de instalación en el Manual del usuario correspondiente.

4.7 Configuración avanzada – Ajuste del tiempo predeterminado para buscar actualizaciones

Si desea desactivar la notificación de buscar notificaciones o la frecuencia con la que aparece (el diálogo que aparece a continuación), presione el botón **Settings** (configuración). Aparecerá el cuadro de diálogo de configuración avanzada. Para desactivar la notificación de buscar actualizaciones, ajuste el valor a 0 (cero). De lo contrario, puede ajustar el número de días entre una verificación y otra.

C DG TECHNOLOGIES	🛛 Advanced Settings - 🗆 🗙
Check for New Updates	Enter number of days between displaying "Check For Updates?" Acceptable values are from 0 (no checking) to 3652 (10 years). Default value is 30 days.
CONTINUE	Days Between
Pequeño cuadro de diálogo que aparece en la bandeja del sistema	Save Cancel

Pantalla de configuración avanzada

4.8 Actualización de firmware

Mantener actualizado el firmware de sus herramientas es muy importante. Esto le da acceso a los protocolos y a las actualizaciones más recientes para su herramienta. En la mayoría de los casos, los controladores instalados en su computadora vienen con la actualización automática de firmware activada. Esta característica le indica al controlador que se asegure de que el firmware en la unidad es el más actual. Si el firmware es obsoleto, usted recibirá una notificación cada vez que la herramienta se conecte con algún software. Si está usando una conexión por USB, se le dará la opción de comenzar la actualización automáticamente.

4.9 Verificando la versión del firmware

El primer paso en una actualización manual de firmware es averiguar qué versión de firmware tiene usted. Aunque la actualización automática de firmware viene configurada en forma predeterminada en el modo activado, es posible que en algún momento necesite actualizar manualmente el firmware de su DPA. El primer paso en una actualización manual de firmware es averiguar qué versión de firmware tiene usted. Puede usar la herramienta AVT después de conectar el DPA a una fuente de corriente.

Start → DGTech Utilities → Adapter Validation Tool

AVT (OBDII) – Herramienta de validación de adaptador para vehículos ligeros y semipesados

Esta selección cubre VSI NxGen.

M DG Technologies - Adapter Validation Tool (OBDII) -	Automated Test		×
Advanced Help			
Device: d-briDGe Dearborn Group,	Inc.		•
	Configure Device	Run Test	Exit
	J2534		

Seleccione Configure Device.

44	DG Technologies - Adapte	Validation Tool (OBDII) - Automated Test	×
Ad	vanced Help		
	Configure Device	orn Group, Inc.	
~	Automated Test		
	Manual Test	Configure Device Run Test Exit	
	Close Application		
		J2534	

Selección avanzada

Permite alternar entre las pruebas **Automated** y **Manual Tests**. También puede **Configure** su VSI Nx Gen o **Close** la Aplicación desde este menú.

- Device (dispositivo)
 La línea verde del dispositivo (herramienta) al vehículo indica una prueba exitosa
- Protocolo OBD II
 - Usar la opción de protocolo OBD II significa que la AVT intentará conectarse usando todos los protocolos OBDII que admite el adaptador seleccionado (por ejemplo, J1850VPW, ISO9141, ISO14230, ISO15765, etc.) y con todas las opciones OBDII y velocidades OBDII para ese protocolo (por ejemplo, CAN 1Mb 11-bit, CAN 1Mb 29-bit, CAN 500Kb 11-bit, CAN 500Kb 29-bit, etc.). DG recomienda usar el ajuste de protocolo OBDII inicialmente, puesto que todos los vehículos posteriores a 1996 deben admitir un protocolo OBDII.

- También puede usar un protocolo específico y la AVT se conectará usando todas las velocidades y opciones para ese protocolo en particular.
- Compruebe que las conexiones de la Herramienta de diagnóstico al vehículo y a la PC sean adecuadas.
- Gire la llave de ignición a la posición "On" y haga clic en **Run Test**.

🖌 DG Technologies - Adapter Validation Tool (OBDII) - Automated Test						
Advanced Help						
Device: d-briDGe Dearborn Group,	Inc.		•			
	Configure Device	Run Test	Exit			
	J2534					

- Esta es una prueba con resultado Pasa/No pasa. Al finalizar una prueba exitosa, usted verá la pantalla que aparece a continuación. Las dos líneas verdes indican que la comunicación desde el VSI NxGen y la PC fue exitosa, al igual que la comunicación desde el VSI NxGen y el vehículo. También aparece el protocolo del vehículo que se detectó.
- Haga clic en **Exit** al terminar.

M DG Technologies - Adapter Validation Tool (OBDII) - Automated Test	X
Advanced Help	
Device: d-briDGe Dearborn Group, Inc.	•
Configure Device Run Test	Exit
J1850VPW	
J2534	

Resultados de las pruebas con la JVT

M DG Tech	nologies - Adapter Validation Tool (OBDII) - /	Automated Test		×
Advanced	Help			
Device:	d-briDGe Dearborn Group,	Inc.		•
		Configure Device	Run Test	Exit
		J2534	Ę	
M DG Tech	nologies - Adapter Validation Tool (OBDII) - A	Automated Test		X
Advanced	Help			
Device:	d-briDGe Dearborn Group,	Inc.		-
		Configure Device	Run Test	Exit
		J2534	l.	

- Esta pantalla indica un problema de comunicación entre el VSI NxGen y la PC.
 - Compruebe que ambas conexiones en cada extremo del cable OBDII entre el VSI NxGen y el vehículo sean seguras.
 - Compruebe que la llave de ignición del vehículo esté en la posición "On" y que el VSI NxGen esté encendido.
 - Si el problema persiste, compruebe que el cableado del conector J1962 OBD II y el otro cableado del vehículo estén conectados correctamente y firmemente. Tenga presente que puede tratarse de un problema con el vehículo mismo.

Resultados de las pruebas con la AVT

Si después de seguir la pantalla **Test Results Discussion and Next Steps** no puede lograr que el adaptador lea los datos, póngase en contacto con soporte técnico de DG.

Seleccione el *Proveedor* y *Dispositivo* correctos de los menús desplegables. Después seleccione el botón *Test Connections*. La información sobre API, DLL y firmware aparece en el cuadro.

La actualización automática de firmware debe estar activada en forma predeterminada, para que cuando esté disponible una actualización usted reciba una notificación al momento conectar la herramienta. Si hay un nuevo firmware para la unidad conectada, el proceso de actualización automática se presentará

con el siguiente aviso. El proceso de actualización automática SOLO funciona a través de una conexión alámbrica. Si está usando una conexión inalámbrica para la herramienta, solo recibirá la notificación sobre la existencia del nuevo firmware. **Se requiere una conexión por USB para actualizar el firmware.** Cuando disponga de una conexión por USB podrá realizar la actualización.

DG Tech	Firmware Requires Updating	×
	Newer firmware for the tool is available (65.309).	
	Would you like to upgrade now?	
	[1

Cuadro de diálogo de actualización automática de firmware

Iniciar manualmente el programa VSI NxGen Firmware Updater

- 1. Cierre todas las aplicaciones que estén usando el VSI NxGen (si las hay).
- 2. Inicie el programa VSI NxGen Firmware Updater:

Inicio → VSINxGen → VSINxGen Firmware Updater

💁 DPA 5 Firmware U	pdater					×
Adapter: DP	A 5 (Dual CAN or Pro) US	зВ		-	▼ Port: USB ▼	
Firmware: C:	DGTech\DPA 5\Utilities\DF	PA5_Firmwar	e\DPA65309.s1)		
	0%	25%	50%	75%	100%	
	Select Firmware		Update Firmwa	e	Exit	
r						
DG TECHNOLOGIES DG TECHNOLOGIES Vehicle Network Solutions DG TECHNOLOGIES 33604 West Eight Mile Road Farmington Hills, MI 48335 248.888.2000 www.dgtech.com sales@dgtech.com						

Interfaz gráfica del usuario del programa Firmware Updater

- 3. Seleccione el archivo de firmware correcto (la versión más reciente ya está seleccionada en forma predeterminada). Si el archivo del firmware existe, el cuadro de firmware cambiará su color a verde.
 - a. NOTA: los archivos de firmware se encuentran en subdirectorios independientes en el directorio Utilities donde están instalados los controladores del VSI NxGen, normalmente:

C:\ DGTech\ VSINxGen\Utilities\ VSINxGen Firmware\

- 4. Haga clic en el botón **Update Firmware** y selecciones **Yes** en caso de recibir un diálogo de advertencia.
- 5. Al terminar la descarga, desconecte la corriente del VSI NxGen, espere 5 segundos y vuelva a conectar la corriente.

Cuando haya terminado de instalar los controladores del dispositivo Windows puede empezar a usar su VSI NxGen. Si está activada la opción *Automatic Firmware Update*, cada vez que se conecte al VSI NxGen los controladores comprueban si hay una versión más reciente del firmware disponible. Si hay una versión más reciente disponible, se le solicitará actualizar a esa versión. Seleccione **Yes** y el proceso de actualización empieza automáticamente. Una vez actualizado el firmware, reinicie su aplicación.

iNO DESCONECTE LA CORRIENTE DEL DPA 5 DURANTE UNA ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE! ¡ESPERE A QUE TERMINE LA ACTUALIZACIÓN O TENDRÁ QUE ACTUALIZAR MANUALMENTE EL FIRMWARE!

Apéndice A. Soporte técnico y autorización de devolución de mercancía (RMA)

Soporte técnico

Después de leer los procedimientos de solución de problemas y validación en este documento, por favor revise la página de Preguntas frecuentes en <u>www.dgtech.com/faqs</u>. Sí continúa sin poder resolver un problema, no dude en ponerse en contacto con soporte técnico de DG. Para usuarios en Estados Unidos, el soporte técnico está disponible de 9 a. m. a 5 p. m. hora del este. También puede enviarnos un fax o correo electrónico con sus preguntas. Para asegurar una asistencia inmediata, por favor incluya su número telefónico de voz y el número de serie localizado en la parte posterior de su VSI NxGen.

Soporte técnico de DG Technologies



Teléfono:(248) 888-2000Fax:(248) 888-9977Correo electrónico:techsupp@dgtech.comSitio web:www.dgtech.com/tech-support

Los usuarios que no sean residentes de Estados Unidos deben ponerse en contacto con su representante local de DG o enviar un correo electrónico a <u>techsupp@dgtech.com</u>

Autorización de devolución de mercancía (RMA)

Si Soporte técnico ha determinado que podría haber un problema físico con su VSI NxGen, se le generará un número de RMA. Posteriormente usted devolvería el producto junto con la documentación de propiedad que usted tenga (comprobante de compra/ticket) a la siguiente dirección:

Apéndice B. Información de garantía y Declaraciones de limitación

Información de garantía

El VSI NxGen de DG Technologies, Inc. cuenta con una garantía contra defectos en materiales y mano de obra por dos (2) años a partir de la fecha de embarque. Los cables (tanto el del USB como el del vehículo) tienen una garantía de 90 días.

DG Tecnologies, a su elección, reparará o reemplazará, sin costo para el cliente, los productos que se compruebe que presentan defectos durante el periodo de garantía, siempre y cuando el defecto o falla no sea causado por mal uso, abuso o alteración del producto. El cliente será responsable del embarque del producto defectuoso hacia DG. Esta garantía no cubre daños a ningún artículo que DG Technologies determine hayan sido causados por el abuso, mal uso, negligencia, ensamble, modificación u operación del producto inadecuados por parte del cliente.

Nuestro departamento de Soporte técnico generará un número de Autorización de devolución de mercancía (RMA) cuando usted llame al (248) 888-2000; este número se debe incluir con el producto que se va a devolver (si desea más información, consulte la sección *Autorización de devolución de mercancía (RMA)*). El VSI NxGen está garantizado por 90 días después de una reparación por garantía o hasta el final del periodo de garantía de fábrica, el periodo que sea más extenso.

Declaraciones de limitación

Limitación general y asignación de riesgos

Hasta el grado máximo permitido por la ley aplicable, DG Technologies y sus proveedores proporcionan servicios de soporte "tal como están" y desconocen cualesquier otras garantías o condiciones que no estén específicamente estipuladas en el presente, ya sean explícitas, implícitas o estatutarias, incluyendo, sin limitación, garantías de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, ausencia de virus, exactitud o completitud de las respuestas, resultados, ausencia de negligencia o ausencia de esfuerzo competente y correspondencia con la descripción. El usuario asume todos los riesgos que surjan del uso o el desempeño del dispositivo, los componentes de su sistema operativo y cualesquier servicios de soporte.

Exclusión de daños incidentales consecuenciales y algunos otros

Hasta el grado máximo permitido por la ley aplicable, bajo ninguna circunstancia DG Technologies o sus proveedores asumirán responsabilidad alguna por cualesquier daños especiales, incidentales, indirectos o consecuenciales, incluyendo, sin limitación: daños por pérdida de ganancias, pérdida de información confidencial o de otro tipo; interrupción del negocio; lesiones personales; pérdida de privacidad, omisión de cumplir algún deber (incluyendo buena fe o de cuidado razonable); negligencia; y cualquier pérdida pecuniaria o de otro tipo relacionada con el uso o la imposibilidad de usar el dispositivo, sus componentes o los servicios de soporte o la prestación de servicios de soporte o la omisión de proporcionar servicios de soporte o de otro modo en relación con cualquier prestación, incluso si DG Technologies o algún proveedor ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

Limitación de responsabilidad y recursos

Sin perjuicio de cualesquier daños en los que usted pudiera incurrir por cualquier motivo (incluyendo, sin limitación, todos los daños mencionados anteriormente y todos los daños directos o generales), bajo ninguna circunstancia la responsabilidad de DG Technologies y de cualquiera de sus proveedores excederá el precio pagado por el dispositivo. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades derivados del uso de este dispositivo.

Derecho a revisar o actualizar sin aviso

DG Technologies se reserva el derecho de revisar o actualizar sus productos, software y/o cualquiera o todos los documentos sin obligación de notificar a ningún individuo o entidad.

Gobernanza

El usuario acepta ser regido por las leyes del estado de Michigan, EE. UU., y consiente la jurisdicción del tribunal estatal de Michigan en todas las disputas que surjan o se relacionen con el uso de este dispositivo.

Contacto

Por favor dirija todas las consultas a:

DG Technologies 33604 West 8 Mile Road Farmington Hills, MI 48335 Teléfono (248) 888-2000 Fax (248) 888-9977

Apéndice C. Información sobre certificación de FCC y de Industry Canada

El VSI NxGen ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para una dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC (consulte la parte posterior del DPA 5, donde encontrará las identificaciones específicas de FCC y de IC). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. El VSI NxGen usa y genera energía de radiofrecuencia. Si no se instala y usa conforme a las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Si el VSI NxGen causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al encender y apagar el equipo afectado, recomendamos que el usuario intente corregir la interferencia tomado una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de lugar las antenas de recepción y/o de emisión.
- Aumente la separación entre el VSI NxGen y el equipo receptor afectado.
- Conecte el equipo en un enchufe que se encuentre en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para solicitar ayuda.

Este producto cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC, Boletín de OET 65 establecidos para un ambiente no controlado.

Industry Canada

La operación del VSI NxGen está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- 1. Este dispositivo posiblemente no cause interferencia perjudicial, y
- 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo una interferencia que pudiera causar una operación indeseada.

Los cambios al DPA 5 sin autorización expresa de DG Technologies, Inc. podrían anular la autoridad del usuario para operar el VSI NxGen. La siguiente es una etiqueta posterior de muestra del VSI NxGen en la que aparecen los identificadores de la FCC y de IC.

Www.dgtech.com DG Technologies Model: DPA 5 FCC ID: XOV13EAXOV IC: 8377A-DGDPA5	ling 12/660,389 roup, Inc.
DPA 5 Bluetooth [®] Passkey: dgtech	Pend orn G
DPA 5 Bluetooth [®] ID:	'atent Dearb
<table-of-contents> 🚱 🗲 🕲</table-of-contents>	U.S. P

A continuación presentamos los detalles de Bluetooth del VSI NxGen según exige la FCC que se publiquen.

Frecuencia de operación	2.4 GHz
Potencia de salida máxima	< 4.4dBi
Contiene un módulo de transmisor FCC ID:	QOQWT11
Bluetooth del transmisor QDID	B012647

Apéndice D – Lista de acrónimos utilizados en este documento

Acrónimo	Descripción
ΑΡΙ	Application Programming Interface (Interfaz de programación de la aplicación)
CAN	Controller Area Network (Red de área del controlador)
DG	DG Technologies
ID	Identification (Identificación)
ISO	International Standards Organization (Organización Internacional de Normalización)
LED	Light Emitting Diode (Diodo emisor de luz)
OBD	On Board Diagnostics (Diagnóstico a bordo)
OEM	Original Equipment Manufacturer (Fabricante de equipo original)
PC	Personal Computer (Computadora personal)
RAM	Random Access Memory (Memoria de acceso aleatorio)
SAE	Society of Automotive Engineers (Sociedad de Ingenieros Automotrices)
ТМС	Technology and Maintenance Council (Consejo de Mantenimiento y Tecnología)
UAC	User Account Control (Control de cuentas de usuario)
USB	Universal Serial Bus (Bus serial universal)
VDA	Vehicle Datalink Adapter (Adaptador de enlace de datos del vehículo)

A lo largo de este documento se han utilizado varios acrónimos.